



Bedienung Waage KERN WTB 3K-3NM

Bezirksverein für Bienenzucht Besigheim e. V.



WICHTIG – BITTE BEACHTEN

- Nicht mehr als 3kg auf die Waage stellen
- Eichsiegel an der Unterseite der Waage nicht beschädigen


Inbetriebnahme

Mechanische Sperre an der Unterseite muss geöffnet sein. Falls geschlossen, Schraube nach links drehen.



Netzteil in Waage und Steckdose anschließen.

Waage auf einen stabilen, ebenen Untergrund stellen
Waage mit den Fußschrauben nivellieren - Libelle sauber ausrichten
Auf stabilen Stand der Waage achten, darf nicht kippeln



Waage mit „ON / OFF“ – Taste einschalten
Vor Verwendung **10 Minuten warmlaufen** lassen





Verwendung

Nach Warmlaufzeit (10 Minuten) leeres Honigglas auf die Waage stellen
Kurz warten, bis Waage den Messwert stabil anzeigt
Messwert ist eingeschwungen, wenn das Dreieck-Symbol über der Stabilitätsanzeige erscheint



Wenn der Messwert eingeschwungen ist, Taste „TARE“ drücken.
Damit wird das Leergewicht des Honigglases abgespeichert und nur die Füllmenge des Honigs gewogen.



Honigglas befüllen und Füllmenge an der Anzeige der Waage prüfen.



Hinweis

Das Leergewicht der Honiggläser kann je nach Glas-Charge einer deutlichen Schwankung unterliegen (... +/- 20 Gramm sind keine Seltenheit). Wir empfehlen daher, vor der Befüllung für jedes Glas die Waage mit „TARE“ auf null zu setzen.

Reinigung und Verpacken

Waage mit „ON / OFF“ – Taste ausschalten.



Netzteil aus der Waage und Steckdose ausstecken.

Die mechanische Sperre an der Unterseite der Waage schließen, in dem die Schraube nach rechts gedreht wird.



Waage mit einem feuchten Tuch reinigen – es kann Spülwasser verwendet werden. **Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!**

Waage und Zubehörteile im Transportbehältnis verstauen und mit Füllmaterial fixieren.